



## КАРКАС ДУШЕВОГО ПОДДОНА (КДПМ) Паспорт КДП.1067.00.00.000 ПС

**НАЗНАЧЕНИЕ** Каркас предназначен для установки душевого поддона размером 700х700, 800х800 или 900х900мм с глубиной от 110 до 160мм. Высота собранного каркаса регулируется от 230 до 350мм. Максимально допустимая нагрузка на Каркас 200кг. Высота опорной стойки (рис.4) регулируется от 105 до 165мм.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ** Предохранять каркас от ударов. Не выливать на поверхность агрессивные жидкости (растворы щелочей и кислот). Не чистить поверхности острыми предметами, абразивными материалами. При загрязнении очищать мягкими моющими средствами, например водным раствором хозяйственного мыла.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование		№	Наименование	
1	Труба короткая (длина 80 мм)	9 шт	8	Гайка М8	9 шт
2	Труба-стяжка	1 шт	9	Шайба 6 ГОСТ6402-70	14 шт
3	Труба длинная	2 шт	10	Шайба 8 ГОСТ6958-78	9 шт
4	Краб-система Т-образная для трубы 20х20мм	7 шт	11	Шуруп-саморез 3,5х9,5 (со сверлом)	28 шт
5	Болт М6х16	14 шт	12	Заглушка (с резьбой М8)	9 шт
6	Болт М8х80	9 шт	13	Опора пластиковая с круглым основанием	9 шт
7	Гайка М6	14 шт	14	Прокладка самоклеящаяся	1 шт

Изготовитель может вносить изменения в комплектность или конструкцию каркаса.

**МОНТАЖ** Перед установкой каркаса необходимо выровнять пол на месте установки душевого поддона. Сборку производить согласно раздела «Сборка».

После сборки настроить положение опорных торцов регулируемых опор, которые должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. При этом дно поддона должно прилегать к трубе-стяжке (2). Труба-стяжка не должна располагаться напротив сливного отверстия поддона, чтобы не затруднять подсоединение сифона. Перед установкой поддона на каркас произвести окончательную затяжку резьбовых соединений, обеспечить высоту каркаса не более 350 мм. Стопорную гайку (8) закрутить до касания с шайбой (10) и заглушкой (12) затем повернуть ключом на 90 градусов (рис.4)

После установки каркаса и монтажа на нем душевого поддона, рекомендуется установка фальшпанелей для улучшения внешнего вида. Во избежание качения рекомендуется дополнительно прикрепить поддон к стене (горизонтальные перемещения каркаса под нагрузкой недопустимы).

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ** Гарантийный срок эксплуатации каркаса составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 2-х лет со дня изготовления. Нарушение требований разделов «Назначение», «Эксплуатация», «Сборка» и «Монтаж» ведет к прекращению гарантийного срока. При хранении трубы каркаса могут покрываться белым налетом, что является нормой и не влияет на качество каркаса.

Гарантия не распространяется на поддоны, устанавливаемые на каркас.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_



М.П. \_\_\_\_\_  
Отметка торгующей организации  
«Компания» \_\_\_\_\_ г.

### Размер каркаса

700X700	V
800X800	
900X900	

## СБОРКА

**При сборке каркаса использовать перчатки с латексным покрытием.**

Сборка регулируемой опоры (9 шт.)		Сборка опорной стойки с регулируемыми опорами (9 шт.)	
 <p style="text-align: center;">Рис. 1</p>	 <p style="text-align: center;">Рис.2</p>	 <p style="text-align: center;">Рис.3</p>	 <p style="text-align: center;">Рис.4 <i>Довернуть 90°</i></p>
Сборка краб-системы (7 шт.)		Сборка опоры душевого поддона из четырех опорных стоек, трубы длинной (3) и двух краб-систем (2 шт.)	
 <p style="text-align: center;">Рис.5</p>	 <p style="text-align: center;">Рис.6</p>	 <p style="text-align: center;">Рис.7</p>	 <p style="text-align: center;">Рис.8</p>
<p>Сборка каркаса душевого поддона КДПМ из двух опор душевого поддона, трубы-стяжки (2), опорной стойки и трех краб-систем Приклеить на трубу-стяжку (2) прокладку (14).</p>		<p>Окончательная фиксация собранного каркаса душевого поддона шурупами-саморезами (11). Фиксацию производить с двух сторон, по 4 шурупа-самореза на каждую краб-систему.</p>	
 <p style="text-align: center;">Рис.9</p>	 <p style="text-align: center;">Рис.10</p>	 <p style="text-align: center;">Рис.11</p>	 <p style="text-align: center;">Рис.12</p>