

6. Комплектность

Полотенцесушитель электрический.....1 шт.
Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.....1 шт.
Упаковка.....1 шт.
Гарантийный талон.....1 шт.
Кронштейн для крепления.....1-2 шт.
Саморезы с дюбелями на 1 кронштейн2 шт.

Гарантийный талон

Наименование изделия: полотенцесушитель электрический.
Серия: _____

ОТК: **ПРОВЕРЕНО
ОТК** _____

Дата упаковки _____

Фирма-продавец: _____
Наименование организации _____

Адрес _____

Контактный телефон _____

Дата продажи _____

Владелец об основных правилах монтажа и эксплуатации
ознакомлен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.
С гарантийными обязательствами производителя согласен.

подпись Покупателя _____



ООО «Сан Лайн Групп», 142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Ленина, д.1 стр. 1
Тел. (495)902-55-65 <http://san-l.ru>

ПАСПОРТ НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ электрический бытовой

1. Назначение изделия

1.1. Полотенцесушитель электрический бытовой (ПЭБ) предназначен для обогрева
ванных и душевых комнат, кухонных помещений, туалетов, коридоров и т.п.,
а так же для сушки полотенец и других текстильных изделий.


1.2. Полотенцесушитель электрический бытовой устанавливается на стене, на
специальных кронштейнах и подключается к источнику тока напряжением 220В,
частотой 50 Гц.

2. Основные технические данные

2.1. Полотенцесушитель электрический бытовой рассчитан на эксплуатацию
со следующими характеристиками:

- номинальное напряжение 220В;
- номинальная частота 50 Гц;
- максимальное напряжение 250В;

2.2. Полотенцесушители электрические бытовые отличаются по размерам,
мощностям, температуре поверхности, а так же некоторыми элементами
конструкции и состоят из следующих основных узлов: 1- корпус;
2- распределительная коробка; 3- кронштейн для крепления; 4- шнур
подключения длиной 1,5 м; 5- трубка с фланцем для скрытой проводки;
6- выключатель. Отличия по конструкции заключается в том, что один ПЭБ
выпускается со шнуром подключения, другой со скрытой проводкой
электропитания.



3. Инструкция по эксплуатации

- 3.1. Полотенцесушитель устанавливается на стене с помощью специальных кронштейнов, входящих в комплектацию.
- 3.2. В процессе эксплуатации следует оберегать поверхность полотенцесушителя от механического воздействия твердых предметов.
- 3.3. Для ухода за поверхностью полотенцесушителя рекомендуется использовать жидкие моющие средства бытового назначения.
- 3.4. Уход за поверхностью необходимо проводить при отключенном полотенцесушителе от источника электрического тока.
- 3.5. Категорически запрещается протирать полотенцесушитель порошковыми чистящими средствами, содержащими абразивные частицы.
- 3.6. Удаление неглубоких царапин и восстановление зеркального блеска корпуса из нержавеющей стали рекомендуется проводить с помощью войлока и полировальной пасты.
- 3.7. Категорически запрещается подвешивание к полотенцесушителю грузов, а также использование его для занятия спортом и для иных целей не связанных с его прямым назначением.
- 3.8. Максимально допустимая (распределенная) нагрузка на полотенцесушитель 2 кг.
- 3.9. Источник тока должен быть заземлен.
- 3.10. Полотенцесушитель нагревает до номинальной температуры в течение 30 мин.
- 3.11. Для сушки вещей может использоваться вся поверхность полотенцесушителя, исключая поверхность распределительной коробки.
- 3.12. Уход за длительным временем необходимо отключить полотенцесушитель от источника тока.
- 3.13. Для сушки легкоплавких материалов, необходимо предварительно повесить на корпус полотенцесушителя полотенце, а на него вещь из легкоплавкого материала.
- 3.14. Данный электрический полотенцесушитель предназначен только для сушки текстильных предметов, выстиранных в воде.
- 3.15. Запрещается разбирать полотенцесушитель, укорачивать секции нагревательного кабеля, полученные от изготовителя и вносить какие-либо изменения в конструкцию полотенцесушителя.
- 3.16. Запрещается заменять подводящие (монтажные) провода самостоятельно нарушая соединения в распределительной коробке, выполненные изготовителем.
- 3.17. При нарушении какого-либо из перечисленных требований изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок на полотенцесушитель электрический – 24 месяца с даты продажи.

4.2. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- изделия, которые имеют механические повреждения, вызванные несоблюдением правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- изделия, на которых отсутствует правильно заполненный и заверенный печатью продавца гарантийный талон.

5. Инструкция по монтажу

- 5.1. **Внимание!** Установку источника питания для полотенцесушителя электрического вправе выполнять только лица, при наличии выданного саморегулируемой организацией, включенной в государственный реестр саморегулируемых организаций, свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В противном случае Вы возлагаете на себя полную ответственность за неблагоприятные последствия и лишаетесь права на гарантию изготовителя и продавца полотенцесушителя.
- 5.2. Монтаж ПЭВ следует производить при температуре окружающей среды более 5°C.
- 5.3. После подключения полотенцесушителя рекомендуется вызвать представителя организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги составить акт приема работ.
- 5.4. При подключении полотенцесушителя к источнику тока должны быть соблюдены следующие требования по электробезопасности:
 - а) Источник тока должен иметь заземляющий провод, т.е. подключение должно осуществляться к трёхпроводной электрической сети переменного тока с напряжением 220В с трёх жильным электрическим кабелем. Минимальное сечение провода 3х0,75мм² (медь);
 - б) Источник тока должен быть подключен через автоматический выключатель УЗО, обеспечивающего работу соответствующего ПЭВ по мощности.
- в) В помещении с повышенной влажностью Должна устанавливаться розетка влагозащитенной конструкции, с крышкой.
- г) Место установки полотенцесушителя должно быть выбрано с учетом исключения попадания воды на распределительную коробку или трубку с фланцем для скрытой проводки (в зависимости от модели).
- 5.5. Крепление полотенцесушителя к стене осуществляется с помощью кронштейнов. Параллельность полотенцесушителя регулируется шпилькой.
- 5.6. Эксплуатация полотенцесушителя разрешается только после его монтажа на стене.

Внимание! Для предотвращения попадания влаги в полотенцесушитель и образования конденсата произвести герметизацию стыков силиконовым герметиком.